

IH調理器保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店（修理申出先）やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

形名	HIT-31形		※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
			平成 年 月 日	本 体： 1 年
※お客様	ご住所	〒	様	
	ご芳名			
※販売店	住 所	〒		
	店 名		電話 （ ）	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体ラベル等の注意書にしたがった使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、ご相談窓口（※21ページ）にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはご相談窓口（※21ページ）にご連絡ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、ご相談窓口（※21ページ）へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障または損傷。
(ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書に、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
5. 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口（※21ページ）にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」（※20ページ）をご覧ください。

修理メモ

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）
TEL. 03(3260)9611
FAX.03(3260)9739

取扱説明書

日立リビングサプライ

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げの販売店の記入をお受けください。

家庭用

IH調理器

HIT-31形


このたびはIH調理器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは大切に保管してください。

目次

- 安全上のご注意（必ずお守りください）…………… 1
- 使用上のご注意…………… 5
- 各部の名前とはたらき…………… 6
- 使えるなべと使えないなべ…………… 7
- 使えるなべの見分けかた…………… 8
- 正しい使いかた…………… 9
 - 加熱調理…………… 9
 - 保温…………… 10
 - 火力調節の目安…………… 11
 - タイマー…………… 12
 - 揚げもの調理…………… 13
 - 温度調節の目安…………… 14
 - 揚げもののコツ…………… 15
- お手入れ…………… 16
- 故障かな？と思ったら…………… 17・18
- こんな表示がでたら…………… 19
- 保証とアフターサービス…………… 20
- 仕様…………… 20
- ご相談窓口…………… 21
- 保証書…………… 裏表紙



Hitachi Living Systemsは

日立リビングサプライの英文社名です。

- このIH調理器は一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。
思わぬ事故の原因となります。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。
- この商品は、海外ではご使用になれません。 For use in Japan only.

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



分解禁止

改造はしない。また修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります
修理はお買い上げの販売店にご依頼ください



電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
火災・感電・ショートの原因になります



吸・排気口やすき間にピンや針金などの金属・異物を入れない
感電・異常動作によるけがの原因になります



マグネットプラグにピンやごみを付着させない
火災・感電・ショートの原因になります



マグネットプラグをなめさせない
特に乳幼児にはご注意ください
感電・けがの原因になります




トッププレートには
■なべ・やかん・フライパン等の調理器具以外の物を載せない
●カセットコンロ・ボンベ・缶詰など誤って加熱すると爆発します
●アルミ箔なべ・レトルトパック・紙パック(内側にアルミ箔を貼ったもの)・アルミ箔・金属製スプーン・なべのふたなど
破裂によるけが、加熱によるやけどの原因になります
●可燃物や引火物
ふきん・紙・アルミホイル・油など
火災・やけどの原因になります
■衝撃を加えない
ひびが入ったり割れたら、手を触れずに電源プラグを抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない
火災・感電の原因になります



電源プラグは根元まで確実に差し込む
火災・感電・ショートの原因になります




●この機器は一般家庭用です。他の用途(例えば業務用など)でのご使用はしないでください。



警告



子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせない
乳幼児に触れさせない
火災・感電・けが・やけどの原因になります



交流100V以外の電源は使用しない
火災・感電の原因になります




いため物・焼き物をするときは
●そばを離れない
●予熱の火力は弱めにし加熱しすぎない
少量の油を使うため、油温が急激に上がり発火します
なべ底が薄いもの・反っているものは赤熱します



水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電・ショートの原因になります



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない
感電・けがの原因になります



定格15A以上のコンセントを単独で使用する
他の器具と併用すると、分岐コンセント部の異常発熱による火災の原因になります



異常・故障時には、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼する
・スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある
・焦げくさいにおいがしたり、運転中に異常な音がある
・その他の異常や故障がある
火災・感電・けがの原因になります



電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合はよくふく
火災の原因になります

揚げものをするときには

油は炎がなくても発火のおそれがあります



●そばを離れない
●500g(0.6L)未満の油で調理しない
●あっせん天ぷらなべ以外は絶対に使わない(※14ページ参照)
●なべ底が反ったり、変形しているものは使わない




●「揚げもの」コースで調理する
●なべは中央に置く
●油煙が多く出たら電源を切る

火災の原因になります


安全上のご注意 (つづき)

●この機器は一般家庭用です。他の用途（例えば業務用など）でのご使用はしないでください。

⚠ 注意

<p>❌ ホーローなべや塗装なべ等は空焼きしたり焦げつかせないようにする 底面のホーローや塗装が溶けて焼きつきトップレートが破損する原因になります</p>	<p>❌ 他の器具（ガスコンロなど）であらかじめ加熱した熱い油を使用しない 温度制御が正しくはたらかず、火災・やけどの原因になります</p>
<p>❌ 空焼きや過熱をしない やけど・調理物の発火・なべの破損・トップレートの変色・破損などの原因になります</p>	<p>❌ トップレートの上に直接食材を置いて調理しない 火災・異常動作の原因になります</p>
<p>❌ 紙やシート等をなべ・プレートなどの下に敷かない 安全機能が正しくはたらかずなべの熱で紙がこげたり、火災の原因になります</p>	<p>❌ 専用の電源コード以外を使ったり電源コードを他の機器に転用しない 火災の原因になります</p>
	<p>❌ ■ベンジン、シンナー、みがき粉（トップレート以外）は使用しない ■酸性・アルカリ性の強い洗剤（漂白剤、住宅用合成洗剤など）は使用しない ■吸・排気口に水が入らないよう注意する 感電・漏電・ショートの原因になります</p>
<p>❌ 水のかかるところや、火気の近くでは使用しない 火災・感電・漏電の原因になります</p>	<p>❌ 調理以外の用途に使用しない（湯たんぽなどを加熱しない） 火災・けが・やけどの原因になります</p>
<p>❌ 市販の電磁調理器カバー※を使わない 安全機能が正しく働かない原因になります ※トップレートの上にのせて、その上で調理することでトップレートの汚れを防ぐものです</p>	<p>❌ 吸気口、排気口をふさがない テーブルクロスや紙など吸いこみやすいものの上で使用し、吸・排気口をふさぐと、本体内部の温度が上がり、火災の原因になります</p>
<p>❌ 不安定なところで使わない 本体が傾いているとなべ等がすべり落ち、内容物がこぼれてやけど・けがの原因になります</p>	<p>❌ 調理中はなべに顔を近づけない 油が飛び散り、やけどの原因になります</p>
<p>❌ 使用中・使用後しばらくは、トップレートに手を触れない なべの熱による高温のため、やけどの原因になります</p>	<p>❌ なべ・なべの取っ手などの高温部には触れない やけどの原因になります</p>

⚠ 注意


<p>❗ 本体になべやプレートなどを載せたまま持ち運ばない なべがすべり落ちて、けが・やけどの原因になります</p>	<p>❗ 操作部やマグネットプラグ上になべ底がかからないようにする 火災の原因になります</p>
<p>❗ 揚げもの調理中は飛び散る油に注意する ●なべの内側に水滴がついたまま油を入れない ●油が適温にならないうちに材料を入れない やけどの原因になります</p>	<p>❗ 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグ部分を持って引き抜く 火災・感電・ショートの原因になります</p>
<p>❗ お手入れは本体が十分に冷めてから行う やけどの原因になります</p>	
<p>❗ 心臓用のペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります</p>	<p>❗ 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・けがの原因になります</p>

使用上のご注意

- 周囲の可燃物から、次の距離を離して使用してください。

【消防法基準適合】

(可燃物が木製の壁・家具などの場合)
火災の原因になります。
※片側(右側もしくは左側)は開放してください。
※じゅうたん・テーブルクロス(ビニール製)など熱に弱い物の上では使わないでください。



※実際の設置では、後面にマグネットプラグがあるので約10cmの距離が必要となります。

- 揚げものの調理には、あっせんの天ぷらなべを使用し、底に脚が付いているものや約1mm以上のそりがあるなべは使わないでください。温度制御装置の誤動作や火災の原因になります。



- 500g (0.6L) 未満の油では、揚げものをしないでください。火災の原因になります。
- 磁気に弱いものは近づけないでください。ラジオ・テレビ・補聴器・無線機・パソコンなどは雑音・異常動作の原因になります。キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなどは記憶が消える場合があります。
- IHクッキングヒーターの上で使わないでください。IHクッキングヒーターが故障する原因になります。
- トッププレート上で電磁誘導加熱の調理機器(IHジャー炊飯器など)を使わないでください。本製品が故障する原因になります。

- テーブルなどの上に長期間置いたままにしないでください。テーブル表面に脚ゴムの跡が残ることがあります。

- 土鍋やガラスなべ、直火用魚焼き器は使わないでください。「IH」または「CHH」付、IHで使える」と表示している土鍋やガラスなべ、直火用魚焼き器などでも形状によってはIH調理器が故障したりなべが割れたりする場合がありますので使わないでください。

- トッププレートの上になべのふたや受皿、バーベキュー用やホットプレート用の鉄板などを置かないでください。加熱すると、火災・故障の原因になります。

- 酸の強い食品がついた場合はすぐふきとってください。ジャム・レモン汁・梅を使った食品などを放置すると、トッププレート、プレート枠が変色する原因になります。

- 害虫(ゴキブリなど)が製品内に侵入すると故障の原因になります。適切な環境下でご使用ください。

- トッププレートの汚れについて・なべ底が汚れたままで加熱するとトッププレートに汚れがこびり付くことがあります。・お手入れのしかた(※16ページ)を参照ください。

- 空焼きについて・空焼きによって、トッププレートが変色することがあります。・空焼きをされたなべは、底面が変形している場合がありますので、使用しないでください。

- なべ底が薄いなべや多層なべ、なべ底がステンレスのなべ、ホーローの密着が良くない鉄ホーローなどなべの種類によっては音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン音、キューン音)が発生することがあります。またなべのところに振動を感じることがあります。これは磁力線によりなべ自体が振動するため、異常ではありません。


- ・なべの位置をずらしたり、置き直したり、火力を変更したりすると音が止まる場合があります。・トッププレートやなべ底がめれているときになべが動く場合があります。使用前にふいてください。

- トッププレートに重いものを乗せないでください。・トッププレートにひび割れやそりが起こり、故障の原因になることがあります。・使用できる重さは内容物を含めて約10kgまでです。・使用されないときも、重いものをのせないでください。


- くん煙殺虫剤について・くん煙殺虫剤をご使用の際は覆いをするか部屋の外に出して直接煙に触れないようにしてください。本製品が故障する原因になります。

各部の名前とはたらき

本体



操作部



安全機能について

●なべなし自動停止機能

トッププレート中央になべを置かなかったり、はずしたままにすると「鍋確認」表示が点滅し、自動で加熱が一旦停止します。この状態が約45秒続くと「切」の状態になり、加熱ランプが消灯、「鍋確認」「エラー」の表示となります。(※19ページ参照)

●温度過昇防止機能

なべが高温になりすぎないように、自動で火力が下がります。特に加熱調理の予熱中やいため物中にはたらくことがあります。温度が下がると自動でまた加熱し始めます。

●切り忘れ防止機能(オートオフ機能)

加熱スタートから約2時間(揚げものは約1時間)たつと、自動的に「切」の状態となり、加熱ランプが消灯します。

●小物検知機能

トッププレートにスプーンやナイフなどの金属小物が置かれた場合、「鍋確認」表示が点滅し、自動で加熱が一旦停止します。この状態が約45秒続くと「切」の状態になり、加熱ランプが消灯、「鍋確認」「エラー」の表示となります。(※19ページ参照)









●高温お知らせ表示

「切」にしたとき、トッププレートが熱い間は「高温注意」表示が点滅し、冷却ファンが回ります。 ※電源プラグを抜くと消えます。

使えるなべと使えないなべ

なべの材質と形状で、使える○ 使えない×を確認する

●IH調理器には、財団法人 製品安全協会の  または  の付いたなべをおすすめします。
(なべの説明書をよくお読みになり、なべに適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください。)

材質	鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー 		○
		18-0タイプ (磁石がつく)	○
		18-8・18-10タイプ (磁石がつかない)	△ なべの種類によっては、火力が弱くなったり加熱できないものがあります
		間に鉄をはさんでいるタイプ 底が18-0ステンレスのもの (なべ底に磁石がつくもの)	○ 間にはさんでいる材質で、火力が変わります
		間に銅やアルミをはさんでいるタイプ (磁石がつかない)	× (  マークのある) なべは使用できません
	銅・アルミ 		× (  マークのある) なべは使用できません
形状	ガラス・陶磁器(土鍋など) 直火用魚焼き網 (IHで使えると表示しているものも含む) 		×
	底が平らな形状 		○ 平らな底の直径 約12~26cmのもの
	底に反りや脚のある形状 		× 反りや脚が約3mm以上あるものは使えません (揚げもの調理は脚がついてるものや約1mm以上の反りがあるものは使えません)
	底がまるい形状 (中華なべなど) 		×

揚げものの調理をするときは

- 約1mm以上の反りがある天ぷらなべは使えません。
- 市販の天ぷらなべを使うと「なべなし自動停止機能」が働いて加熱が停止したり、温度調節ができない場合があります。

保温をするときは

- 調理物の種類や量・なべの材質・大きさにより実際の温度と異なる場合があります。

お知らせ

- 底がうすいものは、底が変形することがあります。
- 底がうすいものや底が反っているものは、強火で加熱すると赤熱する場合があります。
- なべ底が厚いものは使用できない場合があります。
- はり底のなべは、なべ本体とはり底の密着が悪くなると共鳴音の原因となったり、熱の伝わりが悪くなって、安全機能が働き、加熱が弱くなったり加熱されなくなる場合があります。




警告



あっせんの天ぷらなべ以外は絶対使わない
(P.14ページ参照)

使えるなべの見分けかた




1 電源コードを
①、②の順に差し込む

- マグネットプラグは本体と磁力で接続するため、金属片の付着に注意してください。

2 なべに水を入れ中央にのせる

- なべは、トッププレートの中央にずれないように確実にのせてください。

3 加熱スタート キーを押す (揚げもの キーを押して [加熱スタート] キーを押しても確認できます)



○ 使えるなべは

[加熱スタート] キーを押した場合




[揚げもの] キーを押して
[加熱スタート] キーを押した場合



× 使えないなべは

[加熱スタート] キーを押した場合



- 確認後はすぐに [切] キーを押して電源を切ってください。そのまま放置しますと、なべが加熱され熱くなります。
- 「鍋確認」の表示が出ないなべでも、底の丸いものや底に約3mm以上（揚げものは約1mm以上）の脚や反りがあるなべは正しく温度を検知できないので使えません。又、なべの形状や材質により火力が弱くなる場合があります。

- 約45秒後に「ピピッ」と異常報知音を発して「鍋確認」「エラー」が点灯します。確認後はすぐに [切] キーを押して電源を切ってください。



注意



ホーローなべや塗装なべ等は空焼きしたり焦げつかせないようにする
底面のホーローや塗装が溶けて焼きつきトッププレートが破損する原因になります

正しい使いかた

加熱、揚げものの調理コースを変更する場合は、一度[切]キーを押してから選び直してください。

準備

1

加熱調理


なべを中央に置く。

揚げものの調理

あっせんの天ぷらなべに800gの油を入れ中央に置く。

2

電源コードを①、②の順に差し込む。



お知らせ

使い始めは

●排気口などから、少量の煙やにおいがでることがあります。

使用中は

●「ピチッ」という音がすることがありますが、なべの熱膨張によるものです。

●なべ底が薄いなべや多層なべ、なべ底がステンレスのなべ、ホーローの密着が良くない鉄ホーローなどなべの種類によっては音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン音、キューン音)が発生することがあります。またなべのところに振動を感じる場合があります。これは磁力線によりなべ自体が振動するため、異常ではありません。

●なべの位置をずらしたり、置き直したり、火力を変更したりすると音が止まることがあります。

●トッププレートやなべ底がぬれているときになべが動く場合があります。使用前にふいてください。

●本体内部から冷却ファンの運転音などがします。

●排気口から熱気が出て、卓上が熱くなります。

加熱調理

なべ物・焼き物・いため物など

1

加熱スタートキーを押す



●加熱は火力中火で始まります。


●なべをのせずに[加熱スタート]キーを押すと、液晶表示部に「鍋確認」が点滅表示します。

●初めて使用するときには、少量の煙やにおいがでることがありますが、異常ではありません。


※なべによっては空焼きすると液晶表示部に「C11」「エラー」が表示する場合があります。

2

調理に合わせて火力を調節する



火力を下げる
押すごとに表示が減る



火力を上げる
押すごとに表示が増える

強火の場合

●火力調節の目安は、(P.11ページ)をご参照ください。

●調理中になべを持ち上げると、液晶表示部に「鍋確認」が点滅表示します。



約100W相当
約300W
約500W

約1,300W
約1,000W
約800W

3

使用後は[切]キーを押す



●トッププレートが熱い間は、液晶表示部の「高温注意」表示が点滅し、冷却ファンが回ります。

4

冷却ファン停止後、電源プラグを抜く

注意



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグ部分を持って引き抜く

火災・感電・ショートの原因になります

保温

1

加熱スタートキーを押す



2

火力調節[弱]キーを押して保温を表示させる



押すごとに表示が減り、「とろ火」の次に「保温」が表示されます。



保温の場合

お知らせ

●保温できるのは、汁物(みそ汁・スープなど)やなべ物のみです。

(ごはんやいため物は保温できません)

※必ず調理終了後のあたたかい調理物を保温してください。

●保温中はときどきかきまぜて、焦げつかせないようにしてください。

●長時間保温すると焦げつく場合があります。

●保温温度の目安は約70℃です。調理物の種類や量・なべの材質・大きさにより実際の温度と異なる場合があります。

正しい使いかた (つづき)

火力調節の目安								
		保温 弱火 中火 強火						
火力 (約)		※約70℃	100W相当	300W	500W	800W	1000W	1300W
なべ物	すき焼き 寄せなべ キムチなべ 水炊きなど							
煮物	筑前煮 肉じゃが							
煮込み	黒豆 おでん カレー・シチュー ロールキャベツ							
焼き物	焼肉・ステーキ お好み焼き ホットケーキ							


※ 温度は目安です。調理物の種類や量・なべの材質・大きさにより実際の温度と異なる場合があります。蓋をしないと温度が低くなったりする場合があります。

お知らせ


- なべの種類・形状・材質・材料の量などによって、火力が異なってきます。様子を見て火力を調節してください。
- 火力が強い場合、なべやかんの形状などによってはふきこぼれたり、蒸気が勢いよく出る場合があります。沸騰したら火力を下げてください。
- 煮込みなど長時間で使用時は、途中でかき混ぜるなどし、ふきこぼれや焦げつかせないようにしてください。
- みそ汁やカレーなど底に沈殿しやすいものを温めなおすときは、弱火でかき混ぜながら行なってください。
 - ・なべ底に沈殿したみそやカレーのルーなどが温まると突然ふき上げたり、なべが跳ね上がることもあり、やけどの原因になります。
- 油の飛び散りにご注意ください。
本製品を使って焼き物やいため物などをするときには、加熱スピードが速いので油がはねることがあります。やけどの原因となりますので気をつけて調理してください。
- 予熱するときは油をあらかじめ入れておき、そばを離れず、火力を弱めにし様子を見ながら火力調節してください。
 - ・油の温度が急激に上がり、油が発火することがあります。
- なべ底の薄いもの、なべ底が反っているフライパンやなべなどは強火で予熱すると赤熱する場合があります。
- 大きななべは、沸騰感が弱かったり、沸騰しない場合があります。

タイマー

1 **加熱スタート** キーを押し、調理に合わせて火力を調節する



2 **タイマー** キー (**時** キー、 **分** キー) を押して調理時間をセットする



●タイマーの設定時間は下記の通りになります。

火力の表示	保温、とろ火、弱火	1分～5時間
	中火、強火	1分～2時間

- **時** キーは、1時間刻みで1時間から5時間までセットできます。
- **分** キーは1分刻みで1分から59分までセットできます。押し続けると早送りになります (**分** キーのみ)
- 表示時間(残時間)は、1分刻みで減ります。
- タイマーの設定の取り消しは、 **切** キーを押してください。このとき加熱も停止します。
- タイマーの設定時間をご使用中に変更した場合、新しくセットした時間からのスタートとなります。

3 セットした時間がたつと、「ピッ」とブザーが鳴り、自動的に加熱を停止します。

お知らせ

- 揚げもの調理のときは使えません。
- 加熱中もタイマーの設定時間や火力を変更できます。

正しい使いかた (つづき)


揚げものの調理

揚げものに適した温度をほぼ一定に保ちます

- 揚げものの調理は、あっせんの天ぷらなべを必ずご使用してください。(P.14ページ参照)

1 揚げもの キーを押す

2 加熱スタート キーを押す



- 「揚げもの」「180度」を表示します。

- 「予熱中」を表示し予熱を始めます。


⚠ 注意



揚げものの調理中は飛び散る油に注意してください

- なべの内側に水滴がついたまま油を入れない
- 油が適温にならないうちに材料を入れない
- やけどの原因になります
- 他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ加熱した熱い油を使用しない
- 温度制御が正しくはたらかず、火災・やけどの原因になります

3 調理に適した温度に調節する



- 温度調節は「加熱スタート」キーを押してから3分以内に設定してください。
- 温度の設定範囲は10度刻みで150度～200度です。
- ※190度は約190℃を示します。
- ※表示温度と実際の温度は、異なる場合があります。

4 予熱が完了したら調理を始める



- 「ピーッ」とブザーが鳴り「予熱中」から「適温」に変わったら予熱完了です。
- 調理中も温度を変更できます。
- ※温度設定を上げた場合、「予熱中」に切り替わります。温度設定を下げた場合、「適温」のままです。

⚠ 注意




調理中はなべに顔を近づけない
油が飛び散り、やけどの原因になります

5 使用後は「切」キーを押し、冷却ファン停止後、電源プラグを抜く

あっせんの天ぷらなべ

(商品には付属されていません)



製造元:
(株)フジノス

形 式: FJ-T22B
希望小売価格: 3,150円
(税抜3,000円)
外形寸法(約): 内径22.0cm
深さ8.5cm
容 量(約): 油800g

上記「あっせんの天ぷらなべ」は
2010年9月現在です。
品切れ、仕様変更の場合がありま
すのでお買い求めの際は、日立家
電取扱店またはご相談窓口(P.20
ページ)にお問い合わせください。

温度調節の目安 (あっせんの天ぷらなべで 油800gを使った場合)

約150℃	約160℃	約170℃	約180℃	約190℃	約200℃
			手作りコロッケ		
			天ぷら(魚介類)		
			冷凍食品(コロッケ・エビフライ)		
		フライ・串かつ			
		鶏のから揚げ			
		天ぷら(野菜)・ドーナツ			
大学いも					

- なべの形状、食材、油量などによって、表示と実際の温度が異なる場合があります。調理の様子を見ながら、温度を調節してください。
- 温度設定は調理時の温度目安です。

⚠ 警告

揚げものをするときには、油は炎がなくても発火のおそれがあります



- そばを離れない
- 500g(0.6L)未満の油で調理しない
- あっせんの天ぷらなべ以外は絶対に使わない
- なべ底が反ったり、変形しているものは使わない



- 「揚げもの」コースで調理する
- なべは中央に置く
- 油煙が多く出たら電源を切る

火災の原因になります

お知らせ

- 次のような場合、なべなし自動停止機能が作動し、通電を停止することがあります。なべの確認やトッププレートなどのお手入れを行ってください。(P.16ページ)
- ・なべ底が約1mm以上反り返っていたり、変形したなべを使用した場合
- ・なべ底やトッププレートに異物や汚れが付着している場合
- 油の種類によって油煙が出る温度が異なります。(油の注意表示を確認してください。)
- 天ぷらなべは空焼きしないでください。
- 再使用油は油煙が出やすくなります。
- 加熱調理をした後などトッププレートが熱いうちに続けて揚げものの調理をすると、設定温度に対して実際の温度が大きく異なり調理ができない場合があります。
- 沈んでいる揚げカスはこまめに取り除いてください。

正しい使いかた (つづき)

揚げもののコツ

■一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度までにする

■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする

●材料に含まれている水分や空気は、加熱されると膨張して破裂するため。

油の飛び散りを少なくするために

■材料は必ず水気をふき取る

●特に魚介類・しいたけ・ピーマンなどは、水気が残っていると破裂することがあります。



■イカやゆで卵などは揚げすぎない

●長時間揚げると破裂することがあります。特に、けんさきイカ・するめイカ・コロッケ・中が空洞の野菜（ししとう辛子・おくら）などは注意してください。

■衣や生地作りに注意

●天ぷらの衣は固すぎないように。水分の多い材料には、必ず薄力粉を薄くまぶしてから衣をつけてください。
●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖を入れて揚げてください。
●冷凍食品を揚げる場合は、食品についた氷をよく落としてから入れてください。油が飛び跳ねたり、吹きこぼれたりする場合があります。

特に下ごしらえが必要な材料

■えび

尾の先を切って水分を出す。




■ししとう辛子

水気をふき取り、縦に切り込みを入れる。




■イカ

皮をむき水気をふき取り、両面に切れ目を入れる。



■ゆで卵（うずらなど）

串などを刺す。



上手に揚げるには

- | | |
|------------|--|
| ■温度…………… | ●材料に適した温度で揚げる。（温度調節の目安※14ページ） |
| ■衣…………… | ●天ぷらの衣は冷水を使い、だまが残るくらいにさっくりと切るように混ぜ、粘りをださないようにする。 |
| ■油…………… | ●新しい油を使う。
細かい泡が多く出る油は、古くなっています。 |
| ■でき上がりの目安… | ●材料が浮き上がり、周囲の泡が小さくなります。 |

お手入れ

※電源プラグを抜き、本体が十分に冷めてからおこなってください。

※ご使用のたびにお手入れしてください。



注意



- ベンジン、シンナー、みがき粉（トッププレート以外）は使用しない
 - 酸性・アルカリ性の強い洗剤（漂白剤、住宅用合成洗剤など）は使用しない
 - 吸・排気口に水が入らないよう注意する
- 感電・漏電・ショートの原因になります

■軽い汚れ

絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんで空ぶきする。

■吸気口・排気口


ほこりなどがたまっていたら掃除機で吸い取る。（ほこりが付いたままで使うと故障の原因）

■油污れ

台所用洗剤（中性）を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、その後乾いたふきんで空ぶきする。

■トッププレートの落ちにくい汚れ

クリームタイプのみがき粉を丸めたラップにつけてこすり取る。



ご注意

- ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粒子の粗いみがき粉は使わないでください。
- 金属のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。

お知らせ

- しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- なべ底の汚れがトッププレートにつく場合があります。なべ底の汚れも取り除いてください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に下記のことをご確認ください。

現象	原因	処置
キーを押しても受け付け ない	電源プラグ・マグネットプラグ が確実に差し込まれていない。	確実に差し込む。
キーを押すと、鍋確認が点 滅し、約45秒後にエラー 表示とともに点灯する	なべを置いていない。 使用中になべを外した。 使えないなべを載せた。 なべの位置が中央からずれている。	切キーを押して、使えるなべを トップレートに正しくのせて、 もう一度操作し直してください。 (使えるなべの見分けかた8ペー ジ参照)
●揚げものの設定と実際 の温度が大きくずれる ●揚げものの予熱時間が長 すぎたり、油温が低い	温度の高い油を使って予熱した。 焼き物調理の直後などトップレ ートが熱いときに揚げものをした。	トップレートを冷ましてから常 温の油を使って予熱する。 トップレートを冷ましてから再 度キーを操作する。
使っている途中で通電が 停止した	揚げものキーで1時間、 加熱スタートキーで2時間以上 加熱した。	再度、キー操作する。
スイッチを切っているの に本体の一部が温かい	電源プラグを接続していると、 本体内蔵のマイコン部で約2W の電力が消費されます。	使用後は冷却ファン停止後、 電源プラグを抜く。
タイマーが使えない	揚げものキーで調理している。	
切キーを押してもファンの 音がする	本体の冷却のため、冷却ファンが回ることがあります。 異常ではありません。 ※自動的にファンは止まります。	
使っている途中で火力感 がなくなった	なべ底の温度が異常に上がると自動的に通電をコントロールします。 温度が下がると、自動的に加熱し始めるのでそのままお使いください。 ※空焼きの場合もあるのでなべの中を確認してください。 ※特にいため物などの予熱時間が長すぎたときなどに働きます。 ※はり底のなべは、なべ本体とはり底の密着が悪くなると共鳴音の原因と なったり、熱の伝わりが悪くなって、安全機能が働き、加熱が弱くなったり 加熱されなくなる場合があります。	

現象	原因	処置
なべがあたたまらない	使えないなべを使用した。(7ページ参照) 大きななべは、沸騰感が弱かったり沸騰しない場合があります。	
加熱中になべから音が する	なべ底が薄いなべや多層なべ、なべ底がステンレスのなべ、ホーローの密着が良く ない鉄ホーローなどなべの種類によっては音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン 音、キューン音)が発生することがあります。またなべの底に振動を感じるこ とがあります。これは磁力線によりなべ自体が振動するため、異常ではありません。 ※なべの位置をずらしたり、置き直したり、火力を変更したりすると音が止まることがあります。 ※トップレートやなべ底がぬれているときになべが動く場合があります。使用前にふいてく ださい。	

上記に従って調べていただいても原因がわからないときやその他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

こんな表示がでたら…

表示内容を確認してから、**[切]**キーを押し、下記処置を行った後再操作し直してください。

表示とお知らせ内容	確認するところ	処置
<div>C11</div> <div>エラー</div> <div>なべ高温検知</div>	なべが高温になっている。	なべを冷ました後、もう一度加熱スタートキーを押す。
	なべ底やトッププレートに異物やこびり付いた汚れが付いている。	異物やこびり付いた汚れを取り除く。 (お手入れ 16ページ参照)
	なべが空焼きになっている。	
	揚げものの油量が少量になっている。	なべの中身をご確認ください。
<div>C12</div> <div>エラー</div> <div>本体内部高温検知</div>	吸・排気口をふさいでいる、ほこりがたまっているなどで本体内部の温度が高くなった。	● 吸・排気口をふさいでいるものを取り除く。 ● 吸・排気口にたまったほこりをお手入れする。 (お手入れ 16ページ参照)
	IH調理器に適さないなべで調理を続けていて本体内部の温度が高くなった。	反ったり変形していない使えるなべで調理する。
<div>C14</div> <div>エラー</div> <div>電源・電圧異常</div>	電源・電圧が約75V以下、もしくは約120V以上になっている。	電源を確認してください。
	ポータブル発電機などを使っている。	電源を商用電源に変えて使用してください。
<div>鍋確認エラー</div> <div>小物検知 なべなし検知</div>	なべを置いていない。	[切] キーを押して、使えるなべをトッププレートに正しく載せてもう一度操作し直してください。
	使用中になべを外した。	
	金属小物を置いた	
	使えないなべを載せた。	
	なべの位置が中央からずれている。	
H表示が出たら 本体の故障です	H 11 ~ H 21	電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●以上の処置で直らないときや**[H]**表示が出たときは

※エラー表示中は、冷却ファンが回ります。(ただし「C14」「H21」表示の時は冷却ファンは止まります。)

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店またはご相談窓口 (21ページ) にお問合わせください。

①保証書 (裏表紙についています。)	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 保証期間はお買い上げの日から1年です。	
②修理を依頼される ときは 持込修理	保証期間中	修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
	保証期間経過後	修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
③補修用性能部品の 保有期間	IH調理器の補修用性能部品の製造打ち切り後6年間保有しています。 ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。	
④ご転居されるときは	ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店またはご相談窓口 (21ページ参照) にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。	
⑤修理料金のしくみ	修理料金＝技術料＋部品代です。	
	技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。
	部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

仕 様

電 源	交流100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
消 費 電 力	1,300W
火 力 調 節 (約)	保温70℃※・100W相当～1,300W 7段階
揚 げ も の (約)	150～200℃
タ イ マ ー	1分～5時間 (保温・とろ火・弱火以外は1分～2時間)
コードの長さ (約)	1.9m
外 形 寸 法 (約)	幅28.3cm×奥行34.7cm×高さ5.5cm
質 量 (重 さ) (約)	2.5kg (コードなし)

※ 温度は目安です。調理物の種類や量・なべの材質・大きさにより実際の温度と異なる場合があります。蓋をしないと温度が低くなったりする場合があります。

ご相談窓口

家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ
 なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ
 なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は
エコーセンターへ
TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87
(受付時間) 9:00~19:00 (365日)
携帯電話、PHSからでもご利用できます。

修理などアフターサービスに関するご相談は
エコーセンターへ
TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87
(受付時間) 9:00~19:00 (365日)
携帯電話、PHSからでもご利用できます。

修理などアフターサービスに関するご相談は
エコーセンターへ
TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87
(受付時間) 9:00~19:00 (365日)
携帯電話、PHSからでもご利用できます。

修理などアフターサービスに関するご相談は
エコーセンターへ
TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87
(受付時間) 9:00~19:00 (365日)
携帯電話、PHSからでもご利用できます。

修理などアフターサービスに関するご相談は
エコーセンターへ
TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87
(受付時間) 9:00~19:00 (365日)
携帯電話、PHSからでもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談窓口へ
TEL 0120-8802-28
FAX 03-3260-9739
(受付時間)9:00~17:30 (月~金)
携帯電話、PHSからもご利用できます。
土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など
弊社の休日は休ませていただきます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談窓口へ
TEL 0120-8802-28
FAX 03-3260-9739
(受付時間)9:00~17:30 (月~金)
携帯電話、PHSからもご利用できます。
土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など
弊社の休日は休ませていただきます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談窓口へ
TEL 0120-8802-28
FAX 03-3260-9739
(受付時間)9:00~17:30 (月~金)
携帯電話、PHSからもご利用できます。
土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など
弊社の休日は休ませていただきます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談窓口へ
TEL 0120-8802-28
FAX 03-3260-9739
(受付時間)9:00~17:30 (月~金)
携帯電話、PHSからもご利用できます。
土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など
弊社の休日は休ませていただきます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談窓口へ
TEL 0120-8802-28
FAX 03-3260-9739
(受付時間)9:00~17:30 (月~金)
携帯電話、PHSからもご利用できます。
土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など
弊社の休日は休ませていただきます。

保証期間中は	修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
保証期間が過ぎているときは	修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料で修理させていただきます。
保証期間	お買い上げの日から1年です。

- 「修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社にて個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。
- 保証期間中の修理依頼時は、保証書をご提示ください。

愛情点検



長年ご使用のIH調理器の点検を！ ●IH調理器の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。

長年ご使用のIH調理器の点検を！ ●IH調理器の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。

<p>ご使用の際 このような ことはあり ませんか</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグやコードが異常に熱くなる。 ●電源コードに傷がついていたり、ふれると通電したりしなかったりする。 ●本体からコゲくさいにおいがする。 ●トッププレートにひび割れなどが発生した。 ●冷却ファンが回らなくなった。 ●その他の異常・故障がある。
---	--

<p>ご使用の際 このような ことはあり ませんか</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグやコードが異常に熱くなる。 ●電源コードに傷がついていたり、ふれると通電したりしなかったりする。 ●本体からコゲくさいにおいがする。 ●トッププレートにひび割れなどが発生した。 ●冷却ファンが回らなくなった。 ●その他の異常・故障がある。
---	--

お願い	故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。
-----	---

お願い	故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。
-----	---

本書及び本書の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。